

Bedienungsanleitung für Rallye TAG-Heuer Chronoprinter

Achtung nach dem ausschalten nicht sofort wieder einschalten!!!!

1. a. Start über Lichtschranke

Lichtschranke auf Input 1 stecken
Handtaste auf Input 2 stecken

b. Start über Handtaste

Handtaste auf Input 1 stecken

2. Gerät starten

a) Manual – Mode einstellen

b) Tageszeit einstellen

Uhr blinkt 00.00. , mögliche Tageszeit in Stunden und Minuten eingeben,
danach die Taste **<Enter>** drücken

c) Genauigkeit auf 1/10 sek einstellen

Genauigkeit einstellen .000 blinkt 000 entspricht 1/1000 sek
durch Taste **<0>** drücken umschalten auf 00 entspricht 1/100 sek
durch Taste **<0>** drücken umschalten auf 0 entspricht 1/10 sek
Taste **<0>** drücken Umschalten der Genauigkeit auf sek.
Gewünschte Genauigkeit mit Taste **<Enter>** bestätigen.

d) Start der Uhr über **<Input>** Taste oder durch einen Impuls von
einer Lichtschranke oder Handtaste.

3. Sperre für Eingänge ausschalten

Schwarze Taste unter Input 1 oder Input 2 kurz drücken
(Zum einschalten ca. 5 sek auf Taste bleiben)

4. Start Nr. eingeben

Vor dem Zeitimpuls die Start Nr. eingeben
Ca. 4 sek nach dem Zeitimpuls kann neue Start Nr. eingegeben werden
Startnummer über die Tasten eingeben.
Bei Falscheingabe mit **<Error>** löschen und erneut eingeben.

**Bei Problemen CHRONOPRINTER ausschalten und erst nach
ca. 5 sek. wieder einschalten**